



Mosaics

Application: Surface should not be plywood or any wood based material.

Surface preparation: Dry and free of any debris or construction adhesives.

Setting material: White thinset or any acrylic fortified mortar system.

Note: Color and shade variation is inherent in all natural stone products.

Recommended Installation method

1. Apply mortar on surface using a 3/16"x1/4" V notched trowel.
2. Smooth the grooves to be consistently flat ideally 1/8" flat.
3. Apply mosaic sheet starting from the bottom of wall area.
4. Press mosaics into mortar gently.
5. Place adjoining sheets interlocking into each other making sure all lines and intersections are even and straight. Make sure to use tile spacers that match mosaic grout line and a level for accurate alignment.
6. Tap adjacent sheets with a wooden beating block or flat square of compressed plywood and gently tap with rubber mallet. This ensures a flush and even transition between tiles. (Do not use rubber floats or steel trowels!)
7. Work in small areas of eight or ten tiles at one time. If mortar starts to set or dry to the touch remove immediately and re apply before setting sheet.
8. Allow tiles to set onto surface for 24 hours or to mortar product recommendation for drying time.

Grouting

1. Mix grout according to manufacturer's recommendation. For metal tiles make sure grout is un-sanded.
2. Apply a thin layer of grout over entire tile.
3. Remove excess grout with a damp sponge.
4. For glass tiles grout should be recessed below glass edge to enhance reflection or luminosity.
5. Do not allow grout to dry onto surface of mosaic.
6. After dried clean with non abrasive, non acidic, or ph neutral cleansing solution. Hot water is most effective when hand polishing.

Mosaicos

Aplicación: La superficie no debe ser de madera contrachapada o cualquier otro material a base de madera

Preparación de la superficie: En seco y libre de cualquier suciedad o adhesivos de construcción

Material de fraguado: Pegamento blanco o cualquier sistema de lijado y acrílico mortero fortificado.

Nota: La variación del color y la sombra es inherente a todos los productos de piedra natural.

Para la instalación se recomienda el siguiente método

1. Aplicar el mortero sobre la superficie con un 3/16"x1/4" espátula dentada.
2. Suavice las ranuras de manera consistente para un aplanado ideal de 1/8".
3. Aplicar la hoja de mosaico a partir de la parte inferior del área de la pared.
4. Presiona el mosaico en el mortero con suavidad.
5. Coloque las hojas adyacentes entrelazados entre sí asegurándose que todas las líneas y las intersecciones son uniformes y rectas. Asegúrese de utilizar espaciadores del azulejo del mosaico que coinciden con la línea de lechada de cemento y un nivel de precisión para su alineación.
6. Toque las hojas adyacentes con un bloque de madera o golpes cuadrado plano de madera comprimida y golpee suavemente con un martillo de goma. Este asegura una transición de color y aun entre las baldosas. (No use goma flotadores o llanas de acero!)
7. Trabajar en áreas pequeñas de ocho o diez fichas a la vez. Si el mortero comienza a establecerse seco al tacto eliminar de inmediato y volver a aplicar antes de la hoja.
8. Permita que las baldosas para establecer superficie durante 24 horas o se recomienda para el tiempo de secado por el producto.

Aplicar la lechada

1. Combinar lechada según recomendaciones del fabricante. Para las placas metálicas use lechada sin Arena.
2. Aplicar una fina capa de lechada de cemento sobre el azulejo entero.
3. Retire el exceso de lechada con una esponja húmeda.
4. Para el azulejos de vidrio debe ser empotrado debajo del borde de vidrio para mejorar la reflexión o la luminosidad.
5. No permita que la lechada se seque sobre la superficie del mosaico.
6. Después de la limpieza seca con ácidos sin abrasivos, o con PH neutral solución limpiadora. El agua caliente es más efectiva cuando es pulido a mano y obtener apariencia final.