



4567
02/25

evergreen™

100% Recyclable Rigid Core*



waterproof



angle-drop
locking system



dent & scratch
resistant



100% pvc-free



lifetime
residential warranty†

*This carton and its contents are recyclable. Learn how to recycle at [flooranddecor.com](https://www.flooranddecor.com).



†See warranty for details.

Installation Instructions

Waterproof 100% Recyclable Rigid Core Flooring



- Use a dust mask, safety glasses and gloves when cutting EverEndure floors and cut in a well-ventilated area.
- Never use tools designed for other flooring installation systems.
- EverEndure can be installed in homes that may experience extreme temperatures of -25°F to 125°F (-31°C to 68°C). However, the occupied use temperature should be between 60-80°F (16-27°C).
- Never wax, polish, or use abrasive cleaners on EverEndure floors.
- EverEndure floors are not suitable for use in areas where the floor is prone to continuous moisture, such as but not limited to, steam rooms and saunas. Do not install in rooms that have floor drains or sump pumps.
- Do not install cabinets or affix any objects (eg. kitchen islands) to or through the EverEndure floor. Cabinets should be installed before the EverEndure floor or affixed to the wall so as to not pin the floor.
- Do not hit or tap EverEndure planks with any installation tools such as tap blocks, hammers, mallets or seam rollers as this can damage the product's locking system.
- EverEndure is 100% recyclable. To learn more about how to recycle it please visit www.everendurerecycling.com.

Please read all the instructions before you begin the installation. Improper installation will void warranty.

Important Notice

Every application and installation is different therefore we strongly recommend the customer consult a licensed installer/contractor to verify that the conditions and application meet local requirements and industry expectations. Any installation guidelines are not intended to supersede federal, state or local regulations which may require modifying the existing installation, materials or structural components. The owner assumes responsibility for compliance with all building codes, including maintaining the required distance from heat sources such as fireplaces.

Moisture Barrier

This product has a pre-attached underlayment and only requires a moisture barrier as described herein. A 6-mil poly-film moisture barrier is required when installed over a concrete subfloor.

Approved Underlayment

The use of an additional underlayment is not required, but optional for additional sound reduction, softness under foot and other benefits. Only Sentinel Protect brand of underlayment, including Sentinel Protect Plus and Sentinel Protect Infinity, have been approved for use under this product and are warranted for residential applications only, including multi-family housing and condominiums (residential unit only). Defects or damages related to or caused by the use of any other underlayment is not covered by this warranty. Do not use any additional underlayment in any areas subject to heavy rolling loads or in commercial applications (e.g. commercial foyers, restaurants, etc.). Using additional underlayment in commercial applications will void the warranty. Floating floors are not recommended in areas subject to heavy rolling loads.

Before You Start/Preparations

- Calculate the room surface area prior to installation and plan an extra 10% of flooring for waste.
 - The floor must be installed in a dry, climate controlled, indoor environment. The room temperature must be between 60-80°F (16-27°C) before, during and after the installation.
 - For product acclimation, cross stack unopened boxes of flooring in the installation room. Temperature should be between 60-80°F (16-27°C). Do not install cold or frozen planks.
 - For floor surfaces exceeding 6400 sq. ft. (595 sq. m.) with lengths or widths exceeding 80 ft (24 m.) and overlaps to new rooms or floor surfaces which do not join symmetrically, use expansion joints (T-moldings) to divide the floor sections.
 - For best results, make sure to always work from 2 to 3 cartons at a time and mix the planks during installation. This will result in a more natural looking floor. Do not mix flooring with different model/item/SKU numbers together in the same installation as flooring with different model/item/SKU numbers are not intended to be installed together.
 - Non-approved Subfloors: Carpeting/Carpet pad, existing cushion-backed vinyl flooring; floating floor of any type, loose lay, and perimeter fastened sheet vinyl; hardwood flooring and wood subfloors that lay directly on concrete, or over dimensional lumber or plywood used over concrete. Remove the floors and remove old adhesives prior to installation.
 - Inspect your subfloor before you begin. It must be clean, dry, and flat to 2mm (5/64") within 1 meter (3ft) span.
 - Although this floor is waterproof from the top down, it is not to be used as a moisture barrier. The concrete subfloor must be dry and fully cured for at least 60 days prior to installation. Concrete vapor emissions should not exceed 85% max (ASTM F2170) or less than 8lbs per 1000 sq.ft. per 24 hours MVER (Moisture Vapor Emission Rating) (ASTM F1869). This product is also not to be installed in areas that have a risk of flooding such as saunas or outdoor areas.
 - If this flooring is intended to be installed over an existing wooden floor, it is recommended to repair any loose boards or squeaks before you begin installation.
 - If installing over existing tile, ensure grout does not exceed 8mm (5/16") width and tiles do not have height differences that exceed 1mm (3/64"). If tile is installed over a concrete subfloor, install a 0.15mm (6 mil) vapor barrier over the tile. Vapor barrier edges must be overlapped by a minimum of 8" (20cm) and taped with moisture resistant tape.
 - With a floating floor, you must always ensure you allow for a 1/2" (13mm) gap between walls and fixtures such as pipes and pillars, stairs, etc.
 - A minimum 0.15mm (6 mil) vapor barrier must be installed over all concrete substrates. Vapor barrier edges must be overlapped by a minimum of 8" (20cm) and taped with moisture resistant tape.
 - Basements and crawl spaces must be dry. Ensure that crawl spaces have open vents year-round to ensure proper air circulation and prevent moisture build-up.
 - Decide the installation direction. It is recommended to install the length direction of the planks parallel to the longest wall direction. In narrow hallways, install the floor parallel to the longest wall direction.
 - Inspect every plank before installing. No claims on existing surface defects will be accepted after installation.
 - Do not install cabinets or fixed objects on top of the flooring.
- ### In-Floor Radiant Heat Systems
- EverEndure can be installed over 1/2" (13mm) embedded hydronic (water-based) and electric heat systems. Radiant heat systems must have a minimum of 1/2" (13mm) separation from the product. Maximum operating temperature should never exceed 29°C (85°F). Use of an in-floor temperature sensor is recommended to avoid overheating. Radiant heat mats installed directly under the floor (i.e. not embedded) are not acceptable.
 - Before installing over newly constructed radiant heat systems, operate the system at maximum capacity to force any residual moisture from the cementitious topping of the radiant heat system.
 - Radiant heat systems must be in operation for a minimum 3 weeks prior to installation of EverEndure flooring.
 - Ensure subfloor meets the required specifications stated in this guide. Install vapor barrier as stated in this installation guide
 - Before starting the installation, turn the heat off for 24 hours before, during and 24 hours after installation.
 - Make sure that the temperature in the room is between 60°F (16°C) and 80°F (27°C) during installation.
 - Once the installation has been completed, the heating system should be turned on and increased gradually (5°F degree increments) until returning to normal operating conditions.
 - Refer to the radiant heat system's manufacturer recommendations for additional guidance.
- Warning: Electric heating mats are not recommended for use underneath the flooring and will void the warranty.**

Installation

Tools and Supplies Required

• 1/2" (13mm) Spacers • Saw • Minimum 0.15mm (6 mil) poly vapor barrier (plastic sheeting) for concrete floor installations • Ruler • Pencil • Tape Measure • Carpenter's Square • Utility Knife • Pull Bar • Adhesive designed for polypropylene plastics • NIOSH-designated Dust Mask • Gloves • ANSI Approved Safety Glasses • For moisture prone areas: Flexible 100% silicone sealant and PE Foam Backer Rod


Prior to installing flooring

Note: If you are installing over a concrete subfloor, a 0.15mm (6 mil) polyethylene vapor barrier is to be installed under EverEndure flooring. Vapor barrier edges should be overlapped by at least 8" (20 cm) and sealed with moisture resistant tape.

Important!: Never tap or use force to connect planks together. Tapping will damage planks.


Measure the area to be installed: The board width of the first and last row shall not be less than 4" (10cm). If so, adjust the width of the first row to be installed. The first and last planks of rows should be at least 24" (60cm) long. When measuring, take the 1/2" (13mm) expansion gap requirement of the floor perimeter into account. It's recommended that EverEndure be installed from left to right. If possible, start the installation on the side of the room where the door is located.

Installation Instructions



Lay loose planks against the wall to use as "starter planks" to assist with installing the first three rows of EverEndure. Planks should be placed with their long-edge tongue facing the wall. These planks should not be connected to each other and will be removed once three rows of flooring are completed.


Installing the first row:



1. Connect the first plank of your installation into the starter plank by inserting its long-edge tongue into the starter plank's long-edge groove. To do so:
 - a. Hold the plank at an approximately 20-30 degree angle and insert its tongue into the starter plank's groove.
 - b. Slowly lower it to engage the locking system
 - c. Ensure the left side of the plank is at minimum 1/2" (13mm) away from the wall (use spacers to assist).
 2. To install the second plank, insert its long edge tongue into the starter plank's long edge groove. Before lowering it, slide it to the left so it's as close as possible to the first plank you installed.
 - a. Lower it so it's short-edge tongue is overlapping the first plank's short-edge groove.
 - b. Apply pressure on the short end joint to connect the two planks together.


NOTE: once connected, the two planks should be flush and there should be no height differences between them. If there is, the planks are not seated properly.
 3. Continue in this manner until the row is complete. You will need to cut the last plank to length to finish the row. Ensure you leave the required 1/2" (13mm) expansion space between it and the wall (use spacers to assist).
3. Begin the next row by using the remainder of the last plank used to finish the previous row if it is longer than 24" (60cm) long. If it is not, cut a new plank to start the second row.
 - a. From row to row, short edges should be staggered by a minimum of 24" (60cm).
 - b. When starting the second row, ensure you leave the required 1/2" (13mm) expansion space between the first plank and the wall (use spacers to assist).
 - c. Continue to install planks in the manner described above.
 - d. After installing three full rows, remove the starter planks and push the installed rows towards the wall, ensuring you leave the required 1/2" (13mm) expansion space (use spacers to assist).
 - e. When you're finished installing all rows, remove all wall spacers and install wall base and applicable moldings/transitions.

Recommendation for wet area installation



Once the flooring installation is completed, a 100% silicone sealant should be applied around the perimeter (in the expansion space at walls). This should also include any other areas such as islands, doorways, columns, etc. where the EverEndure flooring planks have been cut to fit. To limit the amount of sealant used, expansion spaces can be filled with 3/8" PE foam backer rod and then covered with silicone sealant. Do not use acrylic sealants.

Disassembling



Disassembling: Disengage entire row by lifting the last row delicately at an angle. To separate individual planks, leave them on the ground and then carefully slide the planks apart as illustrated.

Cleaning and Maintenance

Damage resulting from improper care and maintenance of the floor are not covered by warranty.

- Sweep or vacuum using soft bristle attachments.
- Remove any spills, including pet accidents, promptly upon discovery and do not allow to dry. Never flood the floor with water.
- For wet mopping, ONLY use cleaners (a) that are specifically formulated for resilient floors. Be sure to use a well wrung out, damp mop; (b) do not pour liquid directly on your floor or use an excessively wet mop that will puddle or create heavy moisture standing on the floor.
- The use of residential steam mops on this product is allowed if used at lowest power setting with a suitable soft pad and then move the mop along the floor in even strokes. Holding a steam mop on one spot for an extended period of time should be avoided. Please see warranty for details. Refer to the steam mop's manufacturer instructions for proper usage.
- Do not use detergents, abrasive cleaners, soaps, oils, waxes or polishes. For tough spots, use damp cloth or apply a little alcohol on a clean cloth and rub to remove the spot.
- Do not use steel wool or scouring powder which will scratch the floor.
- When moving furniture, lift and never slide the furniture over the floor and always use felt floor protectors.
- Place natural or colorfast walk-off mats at entrances (but do not use mats with a rubber backing)

Instrucciones de instalación

Waterproof 100% Recyclable Rigid Core Flooring



- Utilice gafas y guantes de seguridad al cortar pisos EverEndure. Siempre use una mascarilla antipolvo protectora y corte el producto en un área bien ventilada.
- Nunca utilice herramientas diseñadas para otros sistemas de instalación de pisos EverEndure.
- EverEndure se puede instalar en hogares que puedan experimentar temperaturas extremas de -25°F a 125°F (- 31 °C a 68°C). Sin embargo, la temperatura de uso del hogar debe estar entre 60-80°F (16-27°C).
- Nunca encere, pula ni use limpiadores abrasivos en pisos EverEndure.
- Los pisos EverEndure no son aptos para usar en áreas donde el piso es propenso a la humedad continua, como, por ejemplo, baños y saunas. No lo instale en habitaciones que tengan drenajes de piso o bombas de sumidero.
- No instale gabinetes ni fije objetos (p. ej., islas de la cocina) al piso o a través de este. Los gabinetes deben instalarse antes que el piso laminado o fijarse a la pared para no pinchar el piso.
- No golpee los tablonetes de EverEndure directamente. Siempre golpee contra un retazo para proteger los tablonetes instalados. Golpee ligeramente y de manera uniforme, ya que golpear con fuerza excesiva puede causar daños.
- EverEndure es 100% reciclable. Para aprender como reciclarlo, por favor visite: www.everendurerecycling.com.

Lea todas las instrucciones antes de comenzar la instalación. La instalación inadecuada anulará la garantía.

Aviso Importante

Cada aplicación e instalación es diferente, por lo que recomendamos encarecidamente al usuario que consulte a un instalador o contratista autorizado que verifique que las condiciones y la aplicación coinciden con los requisitos locales y las expectativas de la industria. Las pautas de instalación no tienen como objetivo reemplazar las regulaciones federales, estatales o locales en las que se puede requerir modificar la instalación existente, los materiales o componentes estructurales. El propietario asume la responsabilidad de cumplir con todos los códigos de construcción, incluido el mantenimiento de la distancia requerida de las fuentes de calor como las chimeneas.

Barrera de humedad

Este producto tiene una base de piso de espuma preinstalada y solo requiere una barrera de humedad como se describe en este documento. Se requiere una barrera de humedad de película de polietileno de 6 milésimas de pulgada cuando se instala encima de subsuelos de concreto.

Base de piso de espuma aprobada

No es necesario el uso añadido de una base de piso de espuma, pero es opcional para disminuir el sonido, suavidad al pisar y otros beneficios. Solo la marca de bases de piso Sentinel Protect, incluyendo Sentinel Protect Plus y Sentinel Protect Infinity, ha sido aprobada para su uso con este producto y están garantizadas solo para aplicaciones residenciales, incluyendo viviendas multifamiliares y condominios (solo unidades residenciales). Los defectos o daños relacionados con el uso de otro material de base de piso de espuma o causados por el, no están cubiertos por esta garantía. No utilice ningún material de base adicional en áreas sujetas a cargas rodantes pesadas o en aplicaciones comerciales (por ejemplo, vestíbulos comerciales, restaurantes, etc.). El uso de un material de base de piso de espuma adicional en aplicaciones comerciales anulará la garantía. No se recomiendan pisos flotantes en áreas sujetas a cargas rodantes pesadas

Antes de comenzar/Preparaciones

- Calcule el área de la superficie de la habitación antes de la instalación y planifique un 10 % adicional de piso para los desperdicios.
- El piso debe instalarse en un ambiente interior seco y con control climático. La temperatura de la habitación debe estar entre 60-80°F (16-27°C) antes y durante la instalación.
- Para aclimatar el producto, apile las cajas de piso sin abrir entrecruzadas en la habitación donde realizará la instalación. La temperatura debe estar entre 60-80°F (16-27°C). No instale tablonetes fríos o congelados.
- Para superficies del piso que superen los 595 m2 (6400 pies cuadrados) con longitudes y anchos que superen los 24 m (80 pies) y que se traslapan en habitaciones nuevas y superficies de piso que no se unen simétricamente, use juntas de expansión (molduras en T) para dividir las secciones del piso.
- Para mejores resultados, asegúrese siempre de trabajar con tablonetes de 2 a 3 cartones por vez y de mezclar los tablonetes durante la instalación. Esto hará que el resultado sea un piso con un aspecto más natural. No mezcle los pisos con diferentes números de modelo/ artículo/SKU juntos en la misma instalación, ya que los pisos con diferentes números de modelo/artículo/SKU no están destinados a instalarse juntos.
- Subsuelos no aprobados: Alfombras, pisos de vinilo con base acolchada existente, cualquier tipo de piso flotante, vinilo de colocación suelta y vinilo en laminas fijado al perímetro, pisos de madera y subsuelos de madera colocados directamente sobre concreto o sobre madera dimensional/contrachapada utilizada sobre concreto. Retire los pisos y elimine adhesivos antiguos antes de la instalación.
- Inspeccione el subsuelo antes de comenzar. Debe estar limpio, seco y nivelado a 2mm (5/64") dentro de una extensión de 1m (3 pies).
- A pesar de que este piso es impermeable de arriba a abajo, no debe utilizarse como barrera contra la humedad. El subsuelo de concreto debe estar seco y completamente curado durante al menos 60 días antes de la instalación. Las emisiones de vapor del concreto no deben superar el 85% como máximo (ASTM F2170) o menos de 8 libras por 1000 pies cuadrados por 24 horas MVER (índice de emisión de vapor de humedad) (ASTM F1869). Este producto tampoco debe instalarse en áreas que presenten riesgo de inundación, como saunas o áreas al aire libre.
- Si la intención es instalar este piso sobre un piso de madera existente, se recomienda reparar cualquier tablón flojo o chirriante antes de comenzar la instalación.
- Si se instala sobre baldosas, asegúrese que la lechada no supere los 8mm (5/16") de ancho y que las baldosas no tengan diferencias de altura que superen 1mm (3/64"). Si las baldosas están instaladas

- encima de un subsuelo de concreto, instala una barrera de vapor de 0.15mm (6 milésimas de pulgada) sobre la baldosa. Las aristas de la barrera de vapor deben ser sobrepuestas por un mínimo de 8" (20cm) y pegadas con cinta adhesiva resistente a la humedad.
- Con un piso flotante, siempre debe asegurarse de dejar un espacio de 13mm (1/2") entre las paredes y los elementos, como tuberías y columnas, escaleras, etc.
- Se debe instalar una barrera contra el vapor de 0.15 mm (6 mil) como mínimo sobre todos los sustratos de concreto. Debe superponer los bordes de la barrera contra el vapor unos 20 cm (8") y pegarlas con cinta resistente a la humedad.
- Los sótanos y los espacios de acceso deben estar secos. Asegúrese de que los espacios de acceso tengan ventilaciones abiertas durante todo el año para asegurar una correcta circulación de aire adecuada y evitar la acumulación de humedad.

Sistema de calefacción por losa radiante

- El piso se puede instalar sobre sistemas de losa hidráulica (con base de agua) empotrada de 13 mm (1/2"). Los sistemas de calefacción radiante deben tener una separación mínima de 13 mm (1/2") del producto. La temperatura máxima de funcionamiento nunca debe exceder los 29°C (85°F). Se recomienda el uso de un sensor de temperatura dentro del piso para evitar el sobrecalentamiento. Las losas radiantes de calor instaladas directamente debajo del piso (es decir, no empotradas) no son aceptables.
- Antes de instalar sobre sistemas de calefacción por losa radiante recién construidos, opere el sistema a la capacidad máxima para hacer que salga cualquier humedad residual del recubrimiento de cemento del sistema de calefacción radiante.
- Los sistemas de calefacción radiante deben estar en funcionamiento como mínimo 3 semanas antes de la instalación del piso laminado.
- Asegúrese de que el subsuelo cumpla con las especificaciones necesarias que se indican en esta guía de instalación. Instala la barrera de vapor como indica este documento.
- Antes de comenzar la instalación, debe apagar la calefacción 24 horas antes, durante y 24 horas después de la instalación.
- Asegúrese de que la temperatura de la habitación esté entre 60°F (16°C) y 80°F (27°C) durante la instalación.
- Una vez que se haya completado la instalación, se debe encender el sistema de calefacción y se debe subir gradualmente la temperatura (en incrementos de 5 °F) hasta que llegue a las condiciones de funcionamiento normal.
- Consulte las recomendaciones del fabricante del sistema de calefacción por losa radiante para obtener orientación adicional.

Advertencia: El uso de láminas de calefacción eléctricas no está recomendado debajo del piso y anulará la garantía.

Pasos para la instalación

Herramientas típicas y suministros necesarios

• Espaciadores de 13 mm (1/2") • Sierra • Cinta adhesiva • Barrera contra el vapor de polietileno de 0,15 mm (6 mil) como mínimo (una lámina de plástico) para instalaciones de pisos de concreto • Regla • Lápiz • Cinta métrica • Escuadra • Navaja multiuso • Barra de tracción • Adhesivo diseñado para plástico de polipropileno • Mascarilla antipolvo designada por NIOSH • Guantes • Gafas de seguridad aprobadas por ANSI • Para áreas propensas a la humedad: sellador flexible 100 % de silicona y una varilla de respaldo de espuma PE


Antes de instalar el piso

Nota: Si está realizando la instalación sobre un contrapiso de concreto, se debe instalar una barrera contra el vapor de polietileno de 0,15 mm (6 mil) debajo de EverEndure. Los bordes de la barrera contra el vapor se deben superponer por lo menos a 20 cm (8") y sellar con cinta resistente a la humedad.

Importante!: Nunca golpee o usa fuerza para conectar los tablonetes. Golpear dañará los tablonetes.






Mida el área que se instalará: El ancho del tablón de la primera y la última fila no debe ser menor a 10cm (4"). Si es así, ajuste el ancho de la primera fila que se instalará. La primera y la última fila de tablonetes deben tener como mínimo 60 cm (24") de largo. Cuando mida, tenga en cuenta el requisito del espacio para expansión de 10 mm (3/8") del perímetro del piso. Se recomienda instalar EverEndure de izquierda a derecha. Si fuese posible, empiece la instalación en el lado de la habitación donde se sitúa la puerta.

Instrucciones de instalación



Coloque tablonetes sueltos contra la pared para utilizarlos de "tablonetes iniciales" para ayudar con la instalación de las primeras tres filas de EverEndure. Los tablonetes deben colocarse con la lengüeta del borde largo hacia la pared. Estos tablonetes no deben estar conectados entre sí y se quitarán una vez se completan las tres filas de pisos.

Instalación de la primera:



1. Conecta el primer tablón de su instalación al tablón inicial insertando su lengüeta de borde largo en la ranura de borde largo. Para hacerlo:
 - a. Sujeta el tablón en un ángulo de aproximadamente 20 a 30 grados e inserta su lengüeta en la ranura de la tabla inicial.
 - b. Bájalo lentamente para enganchar el sistema de anclaje.
 - c. Asegúrese de que el lado izquierdo del tablón este al menos a 13mm (1/2") de distancia de la pared (usa espaciadores para ayudar).
2. Para instalar el segundo tablón, inserte su lengüeta de borde largo en la ranura de borde largo del tablón inicial. Antes de bajarlo, deslízalo hacia la izquierda para que este lo más cerca posible del primer tablón que instalaste.
 - a. Bájalo de modo que su lengüeta de borde corto se superponga a la ranura de borde corto del primer tablón.
 - b. Aplica presión en la junta del extremo corto para conectar las dos tablas.


NOTA: Una vez conectadas, las dos tablas deben estar al mismo nivel y no debería haber diferencias de altura entre ellas. Si las hay, las tablas no están bien conectadas adecuadamente.

- c. Continúe de esta manera hasta que la primera fila este completa. Deberá cortar el último tablón a la longitud necesaria para terminar la fila. Asegúrese de dejar el espacio de expansión

requerido de 13mm (1/2") entre esta y la pared. (Use espaciadores para ayudar).


3. Comience la siguiente fila utilizando el resto del último tablón usado para terminar la fila anterior si es más larga de 60cm (24"). De no ser el caso, corte un nuevo tablón para comenzar la segunda fila. From row to row, short edges should be staggered by a minimum of 24" (60cm).
 - a. De fila a fila, los bordes cortos deben estar escalonado por un mínimo de 60cm (24").
 - b. Al comenzar la segunda fila, asegúrese de dejar el espacio de expansión requerido de 13mm (1/2") entre el primer tablón y la pared (use espaciadores para ayudar).
 - c. Continúe instalando los tablonetes de la manera descrita anteriormente.
 - d. Después de completar tres filas, retire los tablonetes iniciales y empuje las filas instaladas hacia la pared, asegurándose de dejar el espacio de expansión requerido de 13mm (1/2") (use espaciadores para ayudar).
 - e. Cuando haya terminado de instalar todas las filas, retire todos los espaciadores de pared e instale la base de pared y las molduras/transiciones correspondientes.

Instrucciones de instalación en baños y lavaderos



Una vez que se haya completado la instalación del piso, se debe aplicar un sellador 100 % de silicona alrededor del perímetro (en el espacio de expansión de las paredes). Este sellador también se debe aplicar en cualquier otra área como islas, puertas, columnas, etc. donde se hayan cortado a medida los tablonetes del piso laminado. Para limitar la cantidad de sellador que se utiliza, rellene todos los espacios de expansión con una varilla de respaldo de espuma PE de 10 mm (3/8") y cubra con el sellador de silicona.

Desarmado



Desarmado: Desenganche toda la fila levantando la última fila delicadamente en ángulo. Para separar los tablonetes individuales, déjelos en el suelo y después deslícelos cuidadosamente como se muestra en la ilustración.

Limpieza y mantenimiento

La garantía no cubre los daños que resulten de un cuidado inadecuado del piso.

- Barre o aspire utilizando accesorios de cuerdas suaves,
- Eliminar cualquier derrame, incluidos los accidentes de mascotas, inmediatamente después de descubrirlo y no dejar que se seque. Nunca inunde el piso con agua.
- Para fregar en húmedo, SOLO use limpiadores (a) que estén específicamente formulados para pisos flexibles. Asegúrese de usar un trapeador húmedo bien escurrido; (b) no vierta líquido directamente sobre el piso ni use un trapeador excesivamente húmedo que genere charcos o mucha humedad al permanecer sobre el piso.
- El uso de trapeadores de vapor residenciales sobre este producto está permitido si se usan en la configuración de potencia más baja con una almohadilla suave adecuada y luego se mueve el trapeador a

lo largo del piso con movimientos uniformes. Se debe evitar sostener un trapeador de vapor en un solo lugar durante un periodo de tiempo prolongado. Consulte la garantía para obtener más detalles. Consulte las instrucciones del fabricante del trapeador de vapor para el uso correcto.

- No use detergentes, limpiadores abrasivos, jabones, aceites, ceras o pulidores. Para manchas difíciles, utilice un paño húmedo o aplique un poco de alcohol en un paño limpio y frote para quitar la mancha.
- No use lana de acero o polvo abrasivo ya que rayarían el piso.
- Al mover muebles, levántelos y nunca los arrastre por el piso y siempre use protectores de piso de fieltro.
- Coloque tapetes de paso naturales o que no destiñan en las entradas (pero no use tapetes con respaldo de goma).

INSTALLATION INSTRUCTIONS INSIDE